


Посібник з експлуатації

Охолоджувально-морозильна комбінація

UK



20181129 **7086090 - 02**

CP(ef)/ CN(ef/bs)

LIEBHERR

Загальні відомості

Зміст

1	Загальні відомості.....	2
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	2
1.2	Область застосування пристрою.....	3
1.3	Конформність.....	3
1.4	Технічні характеристики продукту.....	3
1.5	Монтажні розміри.....	3
1.6	Заощадження електроенергії.....	4
1.7	Приклад розташування.....	4
1.8	SmartDevice	4
2	Загальні поради з безпеки.....	4
3	Елементи управління та індикації.....	4
3.1	Головний екран.....	4
3.2	Структура керування.....	4
3.3	Навігація.....	6
3.4	Символи індикації.....	6
3.5	Опції приладу.....	7
4	Початок експлуатації.....	7
4.1	Транспортування пристрою.....	7
4.2	Встановлення пристрою.....	7
4.3	Переставляння дверцят.....	8
4.4	Встановлення в кухонній ніші.....	14
4.5	Утилізація упаковки.....	14
4.6	Підключення пристрою.....	14
4.7	Увімкнення пристрою.....	15
4.8	Встановлення фільтра FreshAir	15
4.9	Активізація таймера «Чищення вентиляційної решітки».....	15
5	Обслуговування.....	16
5.1	Зміна одиниць вимірювання температури.....	16
5.2	Функція захисту.....	16
5.3	Режим Sabbath.....	16
5.4	Охолоджувальне відділення.....	17
5.5	Морозильник.....	19
6	Технічне обслуговування.....	22
6.1	Заміна фільтра FreshAir.....	22
6.2	Розморожування вручну*	22
6.3	Розморожування з функцією NoFrost*	23
6.4	Чищення вентиляційної решітки.....	23
6.5	Чищення пристрою.....	23
6.6	Чищення IceMaker*	24
6.7	Сервісна служба	24
7	Неполадки.....	25
8	Повідомлення.....	26
9	Завершення експлуатації.....	27
9.1	Вимикання пристрою.....	27
9.2	Виведення з експлуатації.....	27
10	Утилізація пристрою.....	28

Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені ▷.

1 Загальні відомості

1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення




Fig. 1

- | | |
|--|---|
| (1) Елементи керування та контролю | (12) Заводська табличка |
| (2) Діодна внутрішня підсвітка | (13) VarioSpace |
| (3) Лоток для консервів | (14) IceMaker* |
| (4) Найхолодніша зона | (15) BioCool-контейнер, регульований |
| (5) Затискач для пляшок | (16) Панель |
| (6) Полицея для пляшок | (17) Резервуар з водою* |
| (7) Пластина регулювання вологості | (18) Полицея для зберігання пляшок |
| (8) Висувний ящик для заморожування | (19) Роздільні панелі |
| (9) Вентиляційна решітка | (20) Вентилятор, із кріпленням для фільтра FreshAir |
| (10) Ніжки | (21) Задні транспортні ручки |
| (11) Передні транспортні ручки, задні транспортні коліщата | |

Вказівка

► Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

1.2 Область застосування пристрою**Цільове використання**

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдачах,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченії готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах
- застосування на рухливих поверхнях, таких як кораблі, залізничний або авіаційний транспорт
- зберігання живих тварин

Неправильне використання пристрою може привести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різничається в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколошнього середовища.

Клас клімату	для навколошнього середовища від
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

1.4 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання приладу. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.


1.5 Монтажні розміри

Fig. 2

Модель	a [мм]	b [мм]	c [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	g [мм]	h [°]
CN(ef) 37..	600	1650	600 ×	665 ×	709 ×	1185 ×	871	115
CN(ef/bs) 43.. / CP(ef) 43..			1850					
CN(ef) 48.. / CP(ef) 48..				2010				
CN(ef) 57..	700					1275 ×	1015	

Загальні поради з безпеки

У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, розміри пристрою збільшуються на 15 мм (див. 4.2) .

Розміри з відчиненими дверцятами дійсні для кута розкриття 115 °. Значення відстані можуть відрізнятися в залежності від кута розкриття.

1.6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решетки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання енергії залежить від умов використання, наприклад від температури навколошнього середовища (див. 1.2) . При температурі навколошнього середовища, відмінної від нормальної температури 25 °C, споживання енергії може змінитися.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях (див. 1) .
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.*
- У випадку тривалих відпусток спустоште та вимкніть холодильне відділення.

1.7 Приклад розташування




Fig. 3

1.8 SmartDevice

Пристрій підготовлений до вбудовування в «Розумний дім» (Smart Home) і до розширеніх сервісних послуг. Завдяки SmartDeviceBox, можна підключити інші опції. Активація виконується через портал для клієнтів MyLiebherr.



Більш докладнішу інформацію про наявність, умови та інші опції можна знайти в інтернеті на сторінці www.smartdevice.liebherr.com.

2 Загальні поради з безпеки

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроям, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з пристроям. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кabel.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрій проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.
- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в IceMaker проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.*

- Спеціальні лампи як світлодіоди у пристрой служать для освітлення його внутрішнього простору і не придатні для освітлення приміщень.

Небезпека загорання:

- Застосовуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холдоагенту може привести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холдоагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій відкрите полум'я та джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрой (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/моро-

зильника, використовуйте рукавички. Морозиво і кубики льоду не можна вживати відразу з холодильника чи надто холодними.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрой

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.
	Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристрою. Вона стосується спінених панелей у дверцях та/або у корпусі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

Елементи управління та індикації

3 Елементи управління та індикації

3.1 Головний екран




Fig. 4

- (1) Панель «Охолоджувальне відділення»
(2) Панель «Морозильник»
(3) Панель «Меню»
(4) Дисплей

Головний екран є початковою індикацією для користувача. Звідти виконуються всі налаштування.

Натиснення на дисплей дозволяє викликати функції та змінювати значення.

3.2 Структура керування

Панель «Охолоджувальне відділення»




Fig. 5

- (1) Символ охолоджувального відділення
(2) Індикатор температури охолоджувального відділення

На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується налаштована температура охолоджувального відділення.

Можна виконувати наступні налаштування:

- налаштування температури;
- увімкнення і вимкнення охолоджувального відділення;

Панель «Морозильник»




Fig. 6

- (1) Символ морозильника
(2) Індикатор температури морозильника

На панелі «Морозильник» відображується налаштована температура морозильника.

Можна виконувати наступні налаштування:

- налаштування температури;
- Вимкнення та увімкнення пристроя

Під час вимкнення морозильника також вимикається охолоджувальне відділення.

Панель «Меню»




Fig. 7

- (1) Головне меню
Панель «Меню» надає доступ до опцій і налаштувань пристрою. Додатково зображуються активовані опції.
(2) Активована опція

3.3 Навігація

Доступ до окремих опцій можна отримати, натиснувши «Меню». Після підтвердження опції або налаштування лунає звуковий сигнал. Індикація переходить на головний екран.

Керування пристроя виконується за допомогою наступних символів:



Режим очікування:

Увімкнення пристрою або температурної зони.

Меню:

Виклик опцій.



Мінус/плюс:

Змінювання налаштування (наприклад, регулювання температури).



Навігаційна стрілка ліворуч/праворуч:

Вибір опцій і навігація в меню.



За допомогою навігаційних стрілок можна продивлятися окремі опції. Після останньої опції знову відображується перша.



Назад:

Скасування вибору.



Індикація переходить на наступний вищий рівень або на головний екран.



OK:

Підтвердження вибору.



Після підтвердження індикація переходить на головний екран.



ON / OFF, START / STOP

Активація / деактивування опції.



Після активування або деактивування опції індикація переходить на головний екран.



RESET:

Скидання таймера.

Доступ до служби підтримки

Якщо протягом 1 хвилини не виконується будь-який вибір, індикація переходить на головний екран.

3.4 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.



Стрілки догори:

Температура підвищується.



Стрілки вниз:

Температура зменшується.



Режим очікування:

Пристрій або температурну зону вимкнено.



Повідомлення:

Є активні повідомлення про помилки або нагадування.

3.5 Опції приладу

Можна активувати або налаштувати наступні опції, пояснення та можливість налаштування (див. 5) :

Символ	Опція
	SuperCool ^x
	SuperFrost ^x
	Вентилятор ^x
	SabbathMode
	IceMaker ^{**}
	Функція захисту від дітей ^x
	Одиниця вимірювання температури

^x Якщо опція активована, на панелі «Меню» відображується відповідний символ.

Якщо активовано більш, ніж 6 опцій, на панелі «Меню» відображується тільки 4 опції. Інші опції відображуються після натискання нижньої навігаційної стрілки. Ще одне натискання навігаційної стрілки повертає до початкового екрану.

Символ зникає після завершення або деактивації опції.

4 Початок експлуатації

4.1 Транспортування пристрою



ОБЕРЕЖНО

Неправильне транспортування може привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

- Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- Забороняється транспортування пристрою однією особою.

4.2 Встановлення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кabelь підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності близько води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

Якщо мережевий кабель/вилка пристрою або іншого пристрою дотикаються до зворотного боку пристрою, то вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може привести до короткого замикання.

- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою ані сам пристрій, ані інші пристрії.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі через холодаагент!

Застосовуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколошному середовищу, проте легко займається. Витік холодаагента може привести до виникнення пожежі.

- Не пошкодьте контур циркуляції холодаагента.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може привести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрій, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Блокування вентиляційних отворів може привести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється закривати вентиляційні отвори! Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію!

Початок експлуатації

УВАГА

Може привести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- Не встановлювати пристрій поруч з іншим холодильником.

- У випадку виявлення пошкоджень на пристрії необхідно негайно, не підключаючи пристрій до електромережі, звернутися до продавця.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Уникайте встановлення пристрію в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни зворотною стороною або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.
- Пристрій можна пересувати тільки в розвантаженому стані.
- Основа пристрію повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.
- Не встановлювати пристрій самостійно.
- Чим більше охолоджуючого засобу R 600a міститься в пристрії, тим більшим повинно бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. Відповідно до стандарту EN 378 приміщення, де буде встановлено пристрій, повинно мати об'єм щонайменше 1 м³ на кожні 11 г охолоджуючого засобу R 600a. Кількість охолоджуючого засобу для вашого пристрію вказана на табличці всередині пристрію.
- Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.*

УВАГА

Небезпека пошкодження через засіб для догляду за виробами з нержавіючої сталі!

Двері з нержавіючої сталі та бокові стінки з нержавіючої сталі, оброблені високоякісним покриттям поверхні.

Засоби для догляду за виробами з нержавіючої сталі




роз'їдають поверхні.

- Поверхні дверцят та бічні поверхні стінок із покриттям та лаковані бокові стінки й дверцята слід витирати лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний миючий засіб. Можна також використовувати мікрофібрну серветку.

- Зняття захисної плівки з декоративних планок
- Зніміть елементи захисту при транспортуванні.


Пристінні розпірки мають використовуватися з метою досягнення задекларованого споживання електроенергії, а також запобігання утворення конденсату у разі підвищеної вологості навколошнього середовища. У такому разі глибина пристрію збільшується приблизно на 15 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю роботоздатний, але споживає трохи більше електроенергії.

- Якщо у комплект поставки пристрію входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрію зліва та справа знизу.



- Утилізація упаковки (див. 4.5).

- Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.



- Після цього підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викрутіть ніжку на опорному кронштейні (B), доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

Вказівка

- Помийте пристрій (див. 6.5).

Якщо пристрій встановлений в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

- Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

4.3 Переставлення дверцят

У разі необхідності дверцята можна переставити:

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:

- Torx® 25 (T25)
- Torx® 15 (T15)
- Шліцева викрутка
- Ріжковий ключ SW10
- Рівень
- Ріжковий ключ, що входить до комплекту поставки, з інструментом T25
- У разі необхідності акумуляторний гайковерт
- У разі необхідності — стрем'янка
- У разі необхідності ще одна людина для монтажу

4.3.1 Зніміть верхні дверцята

Вказівка

- Вийміть продукти з лотків на дверцятах перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.




Fig. 8

- Відкрийте дверцята.

УВАГА

Може привести до пошкодження пристрой! Якщо пошкоджено прокладку, дверцята зачиняються не правильно і температура охолодження недостатньо низька.

- Не можна пошкоджувати прокладку за допомогою викрутки!

- Зніміть зовнішню кришку. Fig. 8 (1)
- Звільніть і ослабте кришку опорного кронштейна. Зніміть кришку опорного кронштейна. Fig. 8 (2)
- За допомогою шліцевової викрутки звільніть від фіксатора та поверніть убік накладку. Fig. 8 (3)




Fig. 9



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.

- Обережно зніміть запобіжну кришку. Fig. 9 (1)
- Трохи викрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 9 (2)
- Притримуйте дверцята і витягніть палець руками. Fig. 9 (3)
- Витягніть із напрямної опорну втулку. Встановіть і зафіксуйте з іншого боку. Fig. 9 (4)
- Підніміть і відставте в сторону дверцята.
- За допомогою шліцевової викрутки обережно підйміть пробку із опорного втулка дверцят та витягніть її. Fig. 9 (5)

4.3.2 Зняття нижніх дверцят




Fig. 10



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.

- Витягніть гвинт догори. Fig. 10 (1)
- Відкрийте дверцята, зніміть рухом вгору та відкладіть убік. Fig. 10 (2)

Початок експлуатації

4.3.3 Перестановка верхніх опорних деталей




Fig. 11

- Викрутіть обидва гвинти за допомогою викрутки T25.
- Підніміть і зніміть опорний кронштейн.




Fig. 12

- Відпустіть кришку та зніміть збоку. Fig. 12 (1)
- Почепіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 12 (2)
- Зафіксуйте кришку. Fig. 12 (3)
- Встановіть гвинт за допомогою викрутки T25. Fig. 12 (4)
- Встановіть верхній опорний кронштейн. Fig. 12 (5)
- Штифти знаходяться в передбачених отворах для гвинтів.
- Закрутіть гвинт. Fig. 12 (4)
- Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T25. Fig. 12 (6)

4.3.4 Перестановка середніх опорних деталей




Fig. 13

- Зніміть перстину. Fig. 13 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T25. Fig. 13 (2)
- Обережно зніміть кришку. Fig. 13 (3)
- Опорний кронштейн із пілікою, повернутий на 180°, закріпіть гвинтами з іншого боку. Fig. 13 (4)
- Почепіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 13 (5)
- Встановіть шайбу спереду. Fig. 13 (6)

4.3.5 Перестановка нижніх опорних деталей




Fig. 14

- Опорний гвинт цілком витягніть рухом вгору. Fig. 14 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T25 та зніміть опорний кронштейн. Fig. 14 (2)




Fig. 15

- За допомогою викрутки T25 послабте гвинт. Fig. 15 (1)
- Допоміжний засіб для закривання дверцят підніміть і поверніть в отворі праворуч на 90°. Fig. 15 (2)
- За допомогою викрутки T25 закрутіть гвинт. Fig. 15 (3)




Fig. 16

- Зніміть кришку та встановіть її з іншого боку. Fig. 16 (1)
- Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T25. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. Fig. 16 (2)
- Закрутіть гвинти 3 та 4. Fig. 16 (3, 4)
- Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. Fig. 16 (5)

4.3.6 Переставлення опорних деталей дверцят

Нижні дверцята




Fig. 17

- Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- За допомогою шліцевої викрутки притисніть уніз накладку. Fig. 17 (1)
- Витягніть із напрямної запірний гачок. Fig. 17 (2)
- Вставте запірний гачок у напрямну з іншого боку. Fig. 17 (3)
- Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

Верхні дверцята

Початок експлуатації




Fig. 18

- Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- За допомогою шліцевої викрутки притисніть униз накладку. *Fig. 18 (1)*
- Витягніть із напрямної запірний гачок. *Fig. 18 (2)*
- Витягніть направляюче гніздо: Натисніть шліцевою викруткою накладку і одночасно підведіть її під направляюче гніздо. *Fig. 18 (3, 4)*
- Направляюче гніздо, що входить до складу поставки, вставте з іншого боку корпуса. *Fig. 18 (5)*
- Вставте в направляючу запірний гачок. *Fig. 18 (6)*
- Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

4.3.7 Перестановка ручок




Fig. 19

- Зніміть кришку. *Fig. 19 (1)*
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. *Fig. 19 (2)*
- Зніміть ручку. *Fig. 19 (3)*
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підйміть бокову пробку та витягніть її. *Fig. 19 (4)*
- Знову вставте пробку з іншого боку. *Fig. 19 (5)*




Fig. 20

- Встановіть ручку з протилежного боку. Fig. 20 (1)
- ▷ Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- Закрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. Fig. 20 (2)
- Встановіть кришки з боків та вставте їх. Fig. 20 (3)
- ▷ Слідкуйте за правильною фіксацією.

4.3.8 Монтування нижніх дверцят




Fig. 21

- За допомогою шліщової викрутки обережно підніміть пробку та витягніть її. Fig. 21 (1)
- Знову вставте пробку з іншого боку дверцят. Fig. 21 (2)
- Встановіть дверцята зверху на нижній опорний гвинт. Fig. 21 (3)
- Середній опорний гвинт встановіть в нижні дверцята через середній опорний кронштейн. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. Fig. 21 (4)

4.3.9 Монтування верхніх дверцят




Fig. 22

- Встановіть верхні дверцята на середній опорний палець.
- Вирівняйте дверцята зверху по отвору в опорному кронштейні. Fig. 22 (1)
- Вставте палець та закрутіть за допомогою викрутки T15. Fig. 22 (2)
- Встановіть захисну кришку для захисту дверцят: вставте захисну кришку і проконтролюйте, щоб вона прилягала до дверцят. Якщо це не так, повністю вставте палець. Fig. 22 (3)
- Вставте пробку. Fig. 22 (4)

4.3.10 Вирівнювання дверцят

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що падають! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикріплені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, пристрій охолоджує неправильно.

- Прикрутіть опорні кронштейни з зусиллям 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

- У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів в нижньому опорному кронштейні та середньому опорному кронштейні встановіть дверцята на одній осі з корпусом пристрію. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T25, який входить до комплекту поставки. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T25 або викрутки T25 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами. За допомогою інструмента T25 ослабте гвинти в середньому опорному кронштейні та вирівняйте середній опорний кронштейн, користуючись поздовжніми отворами.

Початок експлуатації

- Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викрутіть ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

4.3.11 Встановлення кришок




Fig. 23

Дверцята відкриті на 90°.

- Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна, у разі необхідності — обережно розтисніть. Fig. 23 (1)
► Встановіть збоку і зафіксуйте накладку. Fig. 23 (2)




Fig. 24

- Насуньте зовнішню кришку. Fig. 24 (1)
► Закрійте верхні дверцята. Fig. 24 (2)

4.4 Встановлення в кухонній ніші




Fig. 25

Для пристрій ширину 600 мм *

A [мм] *	B [мм] *	C [см ²] *	D [мм] *	E [мм] *
665 ×	65	мін. 300	мін. 50	мін. 46

Для пристрій ширину 700 мм *

A [мм]*	B [мм]*	C [см ²]*	D [мм]*	E [мм]*
665 ×	65	мін. 300	мін. 50	мін. 46

* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, розміри пристроя збільшуються на 15 мм (див. 4.2).

Розміри дійсні для кута розкриття 90 °. Значення відстані можуть відрізнятися в залежності від кута розкриття.

Пристрій можна комбінувати з кухонними шафами. Для того, щоб пристрій Fig. 25 (2) вирівняти по висоті кухонної секції, на пристрій можна встановити антресольну секцію Fig. 25 (1).

Пристрій можна встановлювати безпосередньо поряд з кухонною шафою Fig. 25 (3). Для повного відкриття дверей пристрій повинен виступати на глибину Fig. 25 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф та використання пристінних розпірок пристрій можна встановити так, щоб він виступав вперед.

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
► Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Вимоги до вентиляції:

- Розпірні ребра на задній стороні пристрою слугують для забезпечення достатньої вентиляції. В своїй кінцевій позиції вони не повинні знаходитись у заглибленнях або проймах.
- Задня сторона антресольної шафи повинна мати вентиляційний канал глибиною Fig. 25 (D) вздовж всієї ширини шафи.
- Під стелею приміщення слід дотримуватися поперечного перерізу вентиляційного відведення повітря Fig. 25 (C).
- Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Якщо пристрій з шарнірами встановлюється поряд зі стінкою Fig. 25 (4), то між пристрієм та стінкою слід додержуватися відстані Fig. 25 (E). Це відповідає виступу ручки при відкритих дверцятах.

4.5 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушенння пакувальними матеріалами та півкою!

- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова півка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*



- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

4.6 Підключення пристрою

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!

Небезпека загорання.

- Не використовувати подовжуvalnyj kabel.
- Не використовувати розподільний щит.

УВАГА

Невірне підключення!

Пошкодження електронної частини.

- Не використовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний.
- Не використовувати енергозберігаючий штекер.

Вказівка

Використовуйте виключно провід підключення до мережі, що входить в комплект поставки.

- Подовжений провід підключення до мережі можна замовити в службі підтримки.




Fig. 26

Для пристройів ширину 600 мм*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Штекер пристрою

Для пристройів ширину 700 мм*

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1750 mm	~ 1350 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Штекер пристрою

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Вид струму та напруга на місці встановлення відповідають даним на заводській таблиці (див. 1).
- Розетка заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 A.
- Розетка знаходитьться в доступному місці.
- Розетка знаходитьться за межами зони задньої стінки пристроя у заданому діапазоні Fig. 26 (a, b, c).
- Перевірте підключення до мережі.
- Штекер пристрою Fig. 26 (G) вставити на задній стінці пристроя. Слід звернути увагу на належну фіксацію.
- З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- На дисплей з'являється логотип Liebherr.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

4.7 Увімкнення пристрою

Вказівка

Якщо активовано режим демонстрації, з'являється напис DEMO на головному екрані.

- Вимкнення режиму демонстрації (див. 7).

Вказівка

Рекомендації виробника:

- продукти, що підлягають замороженню, закладайте при -18 °C або нижче.

Під'єднайте та увімкніть пристрій приблизно за 2 години до першого закладання.

4.7.1 Увімкнення пристрою

Якщо символ режиму очікування відображується на всьому дисплеї

- Натисніть на символ режиму очікування.
- Пристрій увімкнений. Індикація переходить на головну сторінку.
- Пристрій налаштовується у відповідності з температурою, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

Якщо на панелях «Охолоджувальне відділення» та «Морозильник» відображується символ режиму очікування

- Натисніть символ режиму очікування на панелі «Морозильник» або на панелі «Охолоджувальне відділення».
- Пристрій увімкнений.
- Пристрій налаштовується у відповідності з температурою, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

Якщо дисплей чорний

- Натисніть на дисплей.
- На всьому дисплеї з'являється символ режиму очікування.
- Натисніть на символ режиму очікування.
- Пристрій увімкнений. Індикація переходить на головну сторінку.
- Пристрій налаштовується у відповідності з температурою, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

4.7.2 Вмикання охолоджувального відділення

Символ режиму очікування відображується на панелі «Охолоджувальне відділення».

- Натисніть на символ режиму очікування на панелі «Охолоджувальне відділення».
- Охолоджувальне відділення увімкнено.
- Охолоджувальне відділення налаштовується у відповідності з температурою, що відображується. Це зображується стрілками вниз.

4.8 Встановлення фільтра FreshAir

Фільтр FreshAir, що входить в комплект поставки, можна застосовувати для оптимальної якості повітря.

Кріплення знаходитьться у верхній зоні пристроя, (див. 1)

Обслуговування

- Зніміть кришку.





Fig. 27

- Вставте фільтр FreshAir в кришку та поверніть за годинниковою стрілкою.
- Фільтр повинен зафіксуватися.
- Знов встановіть кришку.

Активація таймера

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- Натисніть ON.
- Таймер активований. Після завершення інтервалу повідомлення нагадує про зміну фільтра FreshAir.

4.9 Активація таймера «Чищення вентиляційної решітки»

Для забезпечення достатньої вентиляції вентиляційну решітку потрібно очищати щонайменше раз на рік. Для нагадування можна активувати таймер.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- Натисніть на символ вентиляційної решітки.
- Натисніть ON.
- Таймер активований. Після завершення інтервалу повідомлення нагадує про чищення вентиляційної решітки.

5 Обслуговування

5.1 Зміна одиниць вимірювання температури

Індикацію температури можна змінювати з °C на °F.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи індикації «°C».
- Натисніти «°F».
- Температура відображується в «°F».



Перехід з °F на °C виконується відповідним чином.

5.2 Функція захисту

За допомогою функції захисту Ви можете змогу унеможливити випадкове вимкнення пристрію дітьми під час гри.



5.2.1 Увімкнення захисту від дітей

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи індикації функції захисту від дітей.
- Натисніть ON.
- Функцію захисту від дітей увімкнено.



5.2.2 Вимкнення захисту від дітей

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи індикації функції захисту від дітей.
- Натисніть OFF.
- Функцію захисту від дітей вимкнено.



5.3 Режим Sabbath

Ця функція виконує релігійні вимоги під час шабату або єврейських свят. В активованому режимі Sabbath деякі функції електроніки керування вимкнені. Після налаштування режиму Sabbath вже не треба турбуватися про контрольні лампи, цифри, символи, індикатори, попереджувальні повідомлення та вентилятори. Цикл розморожування працює тільки у заданий час без урахування користування холодильником. Після зникнення напруги в мережі пристрій знову автоматично перемикається в режим Sabbath.

Список сертифікованих Star-K пристріїв Ви знайдете на сайті www.star-k.org/appliances.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

Якщо під час активованого режиму Sabbath зникає напруга в мережі, це повідомлення не зберігається. Після появи напруги в мережі пристрій продовжує працювати в режимі Sabbath. Якщо він завершений, на індикаторі температури не з'являється повідомлення про зникнення напруги в мережі.

Якщо під час режиму Sabbath зникає напруга в мережі:

- Перевірте якість продуктів. Не вживайте розморожені продукти!
- Всі функції заблоковані до моменту вимикання режиму Sabbath.
- Якщо під час вимикання режиму Sabbath функції SuperFrost, SuperCool, Ventilation та інші активовані, вони залишаються увімкненими.
- IceMaker не працює.*
- Звукові сигнали відсутні, на індикаторі температури не відображуються попередження/налаштування (наприклад, сигнал попередження про підвищення температури, сигнал попередження про незачинені дверцята)
- Внутрішнє освітлення вимкнено.

5.3.1 Увімкнення режиму SabbathMode

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SabbathMode.
- Натисніть ON.
- Режим SabbathMode увімкнено. На дисплей відображується лише символ режиму SabbathMode.



Режим SabbathMode автоматично вимикається через 120 годин, якщо він попередньо не вимикається вручну. Індикація переходить на головний екран.

5.3.2 Вимкнення режиму SabbathMode

- Натисніть на дисплей.
- Натисніть OFF.
- Режим SabbathMode вимкнено.



5.4 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря в охолоджувальному відділенні утворюються різні температурні зони. Безпосередньо над контейнерами для овочів, а також вздовж задньої стінки температура найнижча. У верхній передній частині пристрою та на дверцях температура найвища.

5.4.1 Охолоджування продуктів

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора!

- Ніжкі продукти, що швидко псуються (готові страви, ковбаса, м'ясопродукти), необхідно зберігати в найхолодніші зоні. У верхній частині та в дверцях окрім зберігаються масло та консерви. (див. 1)
- У якості упаковки використовуйте багаторазові пластикові, металеві, алюмінієві чи скляні контейнери, а також спеціальну плівку для зберігання свіжих продуктів.
- Продукти, які легко віддають/набувають запах, а також рідини слід зберігати тільки в закритому посуді чи надійно накритими.
- Використовуйте передню нижню охолоджувальну частину лише для короткострокового зберігання продуктів, наприклад, коли прибираєте чи сортуете. Не залишайте продукти стояти, інакше при закриванні дверцят вони можуть переміститися назад і перекинутися.
- Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, не слід класти продукти надто щільно.

5.4.2 Настройка температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят;
- кімнатна температура місця встановлення;
- вид, температура та кількість продуктів

Температура налаштовується в діапазоні від 9 °C до 1 °C.

Рекомендоване значення температури: 5 °C

- Натисніть на панель «Охолоджувальне відділення».
- Відображується наступне вікно:




Fig. 28

Налаштування вищої температури:

- Натисніть плюс.

Налаштування нижчої температури:

- Натисніть мінус.

Після вибору найнижчої температури символ мінуса не діє.

Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.

- Підтвердьте потрібну температуру, натиснувши OK.
- Індикація переходить на головний екран.

- Відображується обрана температура.
- Стрілки догори або вниз відображують змінювання температури. Після досягнення заданої температури стрілки зникають.

5.4.3 Режим SuperCool

Режим SuperCool забезпечує максимальне використання потужності охолоджувального відділення. При цьому встановлюється температура нижче налаштованої. Користуйтесь функцією Режим SuperCool для швидкого охолоджування великої кількості продуктів.

Коли увімкнено режим SuperCool, працює вентилятор*. Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим.

Режим SuperCool потребує трохи більших витрат електроенергії.

Вимкнення режиму SuperCool

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SuperCool.
- Натисніть на символ SuperCool.
- Відображується наступне вікно:




Fig. 29

Тривалість можна налаштовувати на чотирох рівнях.

Налаштування тривалості:

- Натисніть плюс або мінус.

Після вибору найнижчого рівня символ мінуса не діє.

Після вибору найвищого рівня символ плюса не діє.

- Підтвердьте потрібну тривалість, натиснувши START.
- Індикація переходить на головний екран.
- Режим SuperCool активований.
- На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується решта часу і символ SuperCool.
- Зменшена температура зображується стрілками униз.
- Після завершення часу пристрій продовжує працювати в звичайному режимі. Температура знову встановлюється на попереднє налаштоване значення. Стрілки догори зображені підвищення температури.



Дострокове вимкнення SuperCool

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу SuperCool та решти часу.
- Натисніть на решту часу.
- Натисніть STOP.
- Режим SuperCool вимкнено.
- Температура знову встановлюється на попереднє налаштоване значення. Стрілки догори зображені підвищення температури.



5.4.4 Вентилятор

За допомогою вентилятора ви можете швидко заморозити велику кількість продуктів або створити на всіх рівнях приблизно однакову температуру.



Обслуговування

Для циркуляції повітря рекомендується:

- за високої кімнатної температури (понад 33 °C)
- при високому рівні вологості

Циркуляція повітря потребує більш значних витрат електроенергії. Задля економії електроенергії вентилятор після відчинення дверцят автоматично вимикається.

Вимкнення вентилятора

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентилятора.
- Натисніть ON.
- Вентилятор увімкнено.



Вимкнення вентилятора

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентилятора.
- Натисніть OFF.
- Вентилятор вимкнено.



5.4.5 Переставні панелі

Зміна положення або видалення панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.





Fig. 30

- Підняти панель і трохи витягнути вперед.
- Змінити висоту положення панелі. Для цього пересувати її так, щоб отвори знаходилися якраз навпроти опор.
- Щоб витягнути панель повністю, встановити її у нахиленому положенні і витягнути вперед.
- Панель необхідно встановлювати задньою упорною планкою вгору.
- Не заморожувати продукти на задній стінці.
- Продукти захищені від падіння.

Не слід зберігати продукти на пластині регулювання вологості на нижній полиці.

Розбирання переставних панелей

- Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищенння.



5.4.6 Використання роздільних пластин




Fig. 31

- Перемістити по вертикалі:
- Посуньте скляну панель вперед.

- Витягніть прокладку з фіксатора та зафіксуйте в необхідному вертикальному положенні.

Використання обох роздільних пластин:

- Підніміть верхню скляну панель, а нижню посуньте вперед.
- Скляна панель (1) з витяжними стопорами має лежати попереду, стопори (3) – спрямовані вниз.

5.4.7 Лотки на дверцятах

Перестановка лотка




Fig. 32

Розбирання лотків на дверцятах





Fig. 33

- Лотки на дверцятах можна розібрати, щоб виконати очистку.

5.4.8 Використання фіксатора для пляшок


- Щоб пляшки не перекинулися, потрібно перемістити фіксатор для пляшок.




5.4.9 BioCool-контейнер

Регулювання рівня вологи

- Низький рівень вологості змістити ліворуч.



- Високий рівень вологості змістити праворуч.



Вимання BioCool-контейнера

Для пристрій шириною 600 мм:^{*}




Fig. 34*

- BioCool-контейнер і роликові панелі можна вийняти, щоб помити.*

Для пристрій ширину 700 мм.*




Fig. 35*

- Висунути висувний ящик, підняти його задню частину та вийняти на себе.*
- Вставити рейки.*




Fig. 36*

- Установити висувний ящик на рейки й засунути ящик так, щоб він зафіксувався.*
- BioCool-контейнер можна вийняти, щоб помити.*

5.5 Морозильник

У морозильнику можна зберігати глибокозаморожені і заморожені продукти, готовувати кубики льоду, а також заморожувати свіжі продукти.

5.5.1 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано (див. 1) на таблиці „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“

У кожному з висувних ящиков можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.

Для пристрій ширину 600 мм*

На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.*

Для пристрій ширину 700 мм*

На кожній з пластин можна розмістити по 55 кг продуктів.*

Після закривання дверцят утворюється вакуум. Після закривання почекайте 1 хвилину, потім дверцята легко відкриваються.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується ємностей, які містять вуглекислоту.

- Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг

- М'ясо до 2,5 кг

- Продукти упаковуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.

5.5.2 Термін придатності

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування у морозильнику:

Кубики льоду	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	від 2 до 6 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	від 6 до 10 місяців
Риба, жирна	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	від 6 до 12 місяців
Сир	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	від 6 до 12 місяців

Вказано орієнтовні значення.

5.5.3 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- при кімнатній температурі;
- Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання. Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.
- Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

5.5.4 Налаштування температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят;
- кімнатна температура місця встановлення;
- тип, температура та кількість продуктів.

Температура налаштовується в діапазоні від -26 °C до -16 °C.

Рекомендоване значення температури: -18 °C

- Натисніть на панель «Морозильник».

► Відображується наступне вікно:




Fig. 37

Налаштування вищої температури:

- Натисніть плюс.

Налаштування нижчої температури:

- Натисніть мінус.

Після вибору найнижчої температури символ мінуса не діє.

Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.

- Підтвердьте потрібну температуру, натиснувши OK.

► Індикація переходить на головний екран.

► Відображується обрана температура.

Обслуговування

► Стрілки догори або вниз відображають змінювання температури. Після досягнення заданої температури стрілки зникають.

5.5.5 SuperFrost

За допомогою цієї функції Ви маєте змогу швидше повністю проморожувати свіжі продукти. Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим.

Крім того вже заморожені продукти зберігають певний „резерв холоду“. Продукти довше залишаються замороженими у випадку розморожування пристроя.*

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на табличці (див. значення „Здатність до заморожування ... кг/24 год“). Це значення залежить від моделі пристроя та класу клімату.

Залежно від того, скільки свіжих продуктів потрібно заморозити, увімкніть режим швидкого заморожування SuperFrost заздалегідь: для невеликих кількостей продуктів, що заморожуються - близько 6 годин, а при максимальній кількості - за 24 години до закладання продуктів.

Запакуйте продукти та закладіть якомога вільніше. Продукти, що заморожуються, не повинні торкатися з вже закладеними замороженими продуктами; таким чином запобігається розморожування.

SuperFrost не вмикати в наступних випадках:

- для попередньо заморожених продуктів;
- якщо щоденно заморожується не більше 1 кг свіжих продуктів

Увімкнення режиму SuperFrost

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SuperFrost.
- Натисніть ON.
- Режим SuperFrost увімкнено.
- Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження.

При невеликій кількості продуктів, що заморожуються:
► зачекайте бл. 6 годин.

Пристрої з NoFrost:*

- Покладіть продукти в пакуванні у верхні висувні ящики.*

Пристрої без NoFrost:*

- Помістіть продукти в пакуванні у нижні висувні ящики.*
При заморожуванні максимальної кількості продуктів (див. заводську табличку):
- зачекайте бл. 24 годин.

Пристрої з NoFrost:*

- Витягніть верхні висувні ящики та покладіть продукти безпосередньо на верхні знімні полиці.*

Пристрої без NoFrost:*

- Вийміть найнижчий висувний ящик і покладіть продукти прямо в пристрій так, щоб забезпечити контакт з дном або боковими стінками.*
- Режим SuperFrost найпізніше приблизно через 65 годин вимикається автоматично.
- Символ SuperFrost зникає.
- Покладіть продукти у висувні ящики і знову засуньте їх.
- Пристрій повертається в звичайний режим роботи.

Вимкнення SuperFrost


- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу режиму SuperFrost.
- Натисніть OFF.
- Режим SuperFrost вимкнено.

5.5.6 Контейнери

Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!




- Для зберігання продуктів безпосередньо на переставних панелях: обережно витягніть контейнер вперед і зніміть.

5.5.7 Переставні панелі


Перестановка панелей

- Зняття панелей: підняти і витягнути вперед.
- Вставка панелей: просто засунути до упору.



5.5.8 VarioSpace

Додатково з висувними ящиками Ви можете зняти панелі. Так Ви отримаєте місце, щоб у цілому вигляді заморозити великі шматки м'яса, птиці або дичини, а також високі хлібобулочні вироби, і потім приготувати їх.



У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.

Для пристрій шириною 600 мм*

- На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.*

Для пристрій шириною 700 мм*

- На кожній з пластин можна розмістити по 55 кг продуктів.*

5.5.9 IceMaker*

Генератор кубиків льоду виготовляє кубики з води, що забирається з бака у холодильному відділенні. Бак для води можна також використовувати для отримання охолодженої питної води.

IceMaker знаходитьться у самому вищому висувному ящику морозильника ліворуч.

Встановіть, чи виконані наступні умови:

- Пристрій стоїть у вертикальному положенні.
- Пристрій підключено.
- Морозильник увімкнено.
- Резервуар для води промивається водою и заповнюється.

Виготовлення кубиків з льоду*

Виробництво залежить від температури заморожування. Чим нижча температура, тим більше кубиків з льоду можливо виготовити за певний час.

Кубики з льоду падають з пристрою IceMaker в ящик. Коли ящик повністю заповнений, виробництво кубиків з льоду припиняється. IceMaker не заповнює висувний ящик до країв.

Рівномірно розподілити кубики льоду у висувному ящику для кращого заповнення.

Якщо необхідно виготовити велику кількість кубиків з льоду, можна замінити весь IceMaker на сусідній ящик. Якщо ящик закритий, IceMaker знову починає виготовляти кубики з льоду.

Після першого вімкнення функції IceMaker, виготовлення першої порції кубиків з льоду може тривати до 24 годин.

Вказівка

Якщо пристрій використовується вперше або якщо він не використовувався тривалий час, то у модулі IceMaker чи у водопроводі можуть накопичитися частки.

- Не використовувати і не споживати кубики льоду, що були вироблені протягом 24 годин після першого виробництва кубиків льоду.

Заповнення резервуара з водою*



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отруєння!

- Якість води повинна відповідати вимогам щодо якості питної води відповідної країни (наприклад, 98/83/EG, NSF 61).
- Заповнювати тільки питною водою.
- IceMaker призначений для виготовлення кубиків льоду у кількості, необхідній для домашнього господарства, а, отже, вода мусить бути придатною для вживання.
- Якщо IceMaker виключений або більше не використовується потрібно спустошити бак для води.

УВАГА

Небезпека пошкодження приладу IceMaker!

Рідини з вмістом цукру, такі як наприклад, м'які солодки напої, фруктові соки і т.п. прилипають до насоса і цим самим призводять до повного виходу з ладу його функцій, і в результаті цього псуються вся установка для виготовлення кубиків льоду.

- Заповнюйте водний резервуар лише холодною питною водою! Не використовуйте рідини, що містять цукор, наприклад, солодкі тонізуючі напої, фруктові соки тощо!

Вказівка

Завдяки використанню фільтрованої декарбонізованої води для безвідмовного виробництва льоду забезпечується найвища харчова якість питної води.

Цієї якості води можна досягти за допомогою фільтрів для води, доступних у спеціалізованих точках продажу.

- Бак для води заповняти лише фільтрованою декарбонізованою питною водою.

Водопостачання для IceMaker досягається через резервуар з водою в охолоджувальному відділенні (див. 1).

Перед першим вводом в експлуатацію:

- слід старанно вимити ємність для води чистою водою, щоб позбутися пилу і т.п.




Fig. 38

- Потягніть резервуар з водою вперед.
- Зняти кришку й заповнити бак водою.
- Знову надягти кришку, встановити заповнений водою бак в тrimach й всунути його назад до упору.

Вказівка

- Водний бак потрібно встановлювати до упору в передбачене для цього кріплення (консольне кріплення) в охолоджувальній частині!

Увімкнення IceMaker*

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- Натисніть на символ IceMaker.
- Натиснути ON.
- IceMaker увімкнено.



Вказівка

- IceMaker виготовляє кубики льоду лише тоді, коли ящик повністю закритий.

Полоскання

Функція промивки для полоскання водопроводу при першому введенні в експлуатацію.

Вказівка

Полоскання водопроводу функціонує лише тоді, якщо температура перевищує 0 °C.

- Використовувати опцію Полоскання лише при температурі вище 0 °C.

УВАГА

Заблокований IceMaker та вихід води!

Небезпека пошкодження для IceMaker та випуску висувного ящика.

- У висувний ящик під IceMaker ставити ємності з макс. висотою 12 см.

Переконайтесь, що висувний ящик IceMaker порожній.

- У висувний ящик під IceMaker ставити ємності з макс. висотою 12 см.

► Натисніть «Меню».

► Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.

► Натисніть на символ IceMaker.

► Натискайте навігаційні стрілки до появи Полоскання.



► Натиснути ON.

► Водопроводи промиваються і одночасно ванночка для кубиків льоду повертає в позицію чищення і назад.

► Екран в цей час не використовується.

Функція промивки закінчена: З'являється символ.

► Натиснути OK.



► Дістати висувний ящик та видалити резервуар.

► Почистити висувний ящик та за необхідності видалити з нього воду, що перелилася.



Технічне обслуговування

Функція відпустки IceMaker*

Функція відпустки IceMaker призначена для коротких фаз, коли кубики льоду не повинні вироблятися, наприклад під час відпустки.

Увімкнення функції відпустки IceMaker

Ящик IceMaker необхідно звільнити та вставити.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- Натисніть на символ IceMaker.
- Натискайте навігаційні стрілки до появи функції відпустки IceMaker.
- Натиснути ON.
- Ванночка для кубиків льоду переходить у позицію чищення. Функція IceMaker перемікається в функцію відпустки.
- В меню з'являється символ функція відпустки IceMaker.
- Вийміть висувний ящик.
- Протерти ванночку та висувний ящик м'якою серветкою та теплою водою. При необхідності можливе застосування м'якого миючого засобу. Після цього ретельно прополоскайте.
- Вставте ящик.



Вимкнення функції відпустки IceMaker

УВАГА

Нудота від забрудненої ванночки для льоду!

- Почистити ванночку для кубиків льоду IceMaker після довго часу вимкнення.

УВАГА

Залишки мийного засобу в чаші для льоду і висувному ящику.

Нудота або подразнення слизової оболонки.

- Усунення залишків мийного засобу: Викиньте перші три порції кубиків льоду.

- Вийміть висувний ящик.
- Протерти ванночку та висувний ящик м'якою серветкою та теплою водою. При необхідності можливе застосування м'якого муючого засобу. Після цього ретельно прополоскайте.
- Вставте ящик.
- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- Натисніть на символ IceMaker.
- Натиснути OFF.
- Ванночка для кубиків льоду переходить у робоче положення. Функція IceMaker вмикається.
- Символ IceMaker з'являється в полі меню замість символу функція відпустки IceMaker.



Вимкнення IceMaker*

Якщо немає необхідності у виготовленні кубиків льоду, Ви можете вимкнути IceMaker незалежно від морозильника.

Якщо IceMaker вимкнено, його ящик можна використовувати для зберігання чи заморожування продуктів.

- Чищення IceMaker (див. 6.6).
- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- Натисніть на символ IceMaker.
- Натиснути OFF.
- IceMaker вимкнено.
- Тепер за необхідності харчові продукти можна заморожувати на висоту до 12 см у висувному ящику.



6 Технічне обслуговування

6.1 Заміна фільтра FreshAir

Фільтр FreshAir забезпечує оптимальну якість повітря. Інтервал заміни складає 12 місяців. З активованим таймером про заміну нагадує повідомлення на дисплей. Фільтр FreshAir можна придбати у спеціалізованих фірмах. На дисплеї відображається напис «Замінити фільтр FreshAir».



- Натисніть на символ заміни фільтра FreshAir.
- Індикація переходить на головний екран.

До проведення і підтвердження заміни фільтра повідомлення може знову відображатися після натискання на панель «Меню» (див. 8).




Fig. 39

- Зніміть кришку.




Fig. 40

- Вийміть фільтр FreshAir.
- Вставте новий фільтр у зворотній послідовності.
- Фільтр повинен зафіксуватися.
- Знов встановіть кришку.



Підтвердження заміни фільтра

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу заміни фільтра FreshAir.
- Натисніть RESET.
- Таймер скинутий. Інтервал заміни починає новий відлік.



Деактивізація таймера

Якщо новий фільтр FreshAir не встановлюється, таймер можна відключити.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу фільтра FreshAir.
- Натисніть на символ фільтра FreshAir.
- Натисніть OFF.
- Таймер деактивований.



6.2 Розморожування вручну*

Охолоджувальне відділення

Охолоджувальне відділення **розморожується** автоматично. Тала вода випаровується завдяки теплу від компресора. Краплі води на задній стінці зумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

- Регулярно прочищати отвір, щоб тала вода могла стікати (див. 6.5).

Морозильник

В **морозильнику** при довгому використанні утворюється шар інею чи льоду.

Шар інею чи льоду утворюється швидше, коли пристрій відчиняється надто часто, або у випадку зберігання теплих продуктів. Товстий шар льоду призводить до підвищення витрат електроенергії, а отже, пристрій слід регулярно розморожувати.


Процес розморожування:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання травм та пошкоджень

- Не використовувати механічні допоміжні та інші засоби, які не рекомендовані виробником, для прискорення процесу розморожування.
- Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.
- Не пошкодьте контур циркуляції холодаагенту.
- За один день до розморожування необхідно ввімкнути режим SuperFrost.
- Це створить певний "запас холоду", "в продуктах".
- Вимкнути пристрій.
- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- Витягніть продукти (якщо необхідно - прямо в контейнерах), загорніть у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.
- Поставте на середню пластину каструллю з гарячою (але не киплячою) водою.



- Розморожування прискорюється.
- Тала вода збирається у висувних ящиках.
- На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
- Витягайте куски льоду, які відпадають.
- За необхідності потрібно декілька разів витерти залишки води губкою або шматком тканини.
- Очищення пристрою. (див. 6.5)

6.3 Розморожування з функцією NoFrost*

Система NoFrost розморожує пристрій автоматично.

Охолоджувальне відділення

Тала вода випаровується завдяки теплу від компресора. Краплі води на задній стінці обумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

- Регулярно прочищати отвір, щоб тала вода могла стікати. (див. 6.5)

Морозильник:

Волога конденсується у випарнику, періодично розморожується і випаровується.

- Пристрій не можна розморожувати вручну.

6.4 Чищення вентиляційної решітки

Вентиляційна решітка забезпечує бездоганне функціонування пристрою завдяки оптимальній вентиляції та душнику.

- Регулярно очищайте вентиляційну решітку за допомогою пилосмоку.
- Видаляйте стійкі забруднення вологу серветкою.
- З активованим таймером повідомлення на дисплеї нагадує про чищення. На дисплеї відображується символ очищення вентиляційної решітки.
- Натисніть на символ очищення вентиляційної решітки.
- Індикація переходить на головний екран.

До проведення і підтвердження чищення повідомлення може знову відображатися після натискання на панель «Меню» (див. 8).

Підтвердження очищення вентиляційної решітки

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- Натисніть на символ вентиляційної решітки.
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу очищення вентиляційної решітки.
- Натисніть RESET.
- Таймер скинутий. Інтервал очищення починає новий відлік.



Деактивація таймера

Для вимкнення функції нагадування можна відключити таймер.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу вентиляційної решітки.
- Натисніть на символ вентиляційної решітки.
- Натисніть OFF.
- Таймер деактивований.



6.5 Чищення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте ідкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- Не використовуйте хімічні розчинники.
- Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником рН.
- Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

Технічне обслуговування

- Розвантажте пристрій.
- Витягніть штекер.



- **Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси** необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
- **Лаковані бокові стінки** витираєте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом.*

УВАГА

Небезпека пошкодження через засіб для догляду за виробами з нержавіючої сталі!

Двері з нержавіючої сталі та бокові стінки з нержавіючої сталі, оброблені високоякісним покриттям поверхні.

Засоби для догляду за виробами з нержавіючої сталі




роз'їдають поверхні.


- **Поверхні дверцят та бічні поверхні стінок із покриттям та лаковані бокові стінки й дверцята** слід витиристи лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний мийчий засіб. Можна також використовувати мікрофібрну серветку.

Написи на лакованій поверхні дверцят не можна обробляти їдкими та абразивними засобами. При забрудненні витиристи лише м'якою ганчіркою з невеликим додаванням води чи нейтрального мийчого засобу.*

- **Очищення отвору для стону води:** Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.



- **Спорожніть піддон для стону води:** Дістаньтесь бак для води. Обережно виведіть піддон з зачеплення, направляючи його вперед, а потім дістаньтесь, направляючи вниз.*
- Вручну промийте **водоприймальний піддон** теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.*
- **Резервуар для води та кришку** можна мити у посудомийній машині з температурою до 60°.*
- Більшість **деталей оснащення** можна розібрати для очищення: див. відповідну главу.
- **Висувні ящики** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.
- **Решту деталей оснащення** можна мити з допомогою машини для миття посуду.
- Очищайте **телескопічні рейки** вологою ганчіркою. Мастило на направляючих слугує для змащування — не видаляйте його.*



Вказівка

- Почистити бак для води при невикористанні більш ніж 24 г.*

Після очищення:

- висушіть пристрій та деталі оснащення.
- Підключіть пристрій та увімкніть його.
- Увімкніть функцію SuperFrost (див. 5.5.5). Температура достатньо низька:
- знову закладіть продукти.

6.6 Чищення IceMaker*

Ящик IceMaker необхідно звільнити та вставити. Необхідно вимкнути функцію IceMaker.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи IceMaker.
- Натисніть на символ IceMaker.
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу позиція чищення.
- Натисніти ON.
- Ванночка для кубиків льоду переходить у позицію чищення. Під час цього екраном не можна керувати.
- З'являється OFF: Поворот закінчено і IceMaker вимикається для чищення.
- Вийміть висувний ящик.
- Протерти ванночку та висувний ящик м'якою серветкою та теплою водою. При необхідності можливе застосування м'якого муючого засобу. Після цього ретельно прополоскайте.
- Вставте ящик.
- Натисніти OFF.
- Ванночка для кубиків льоду переходить у робоче положення.



УВАГА

Залишки мийного засобу в чаши для льоду і висувному ящику.

Нудота або подразнення слизової оболонки.

- Усунення залишків мийного засобу: Викиньте перші три порції кубиків льоду.

- Залишити IceMaker увімкнутим.

-або-

- Вимкнути IceMaker (див. 5.)

6.7 Сервісна служба

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 7). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки. Адресу отримайте в каталозі служб підтримки, що входить до комплекту поставки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

- Ремонтні роботи та роботи із внесенням конструктивних змін відносно пристроя та кабелю підключення до електромережі, які недостально описані (див. 6), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

Виклик назви пристрою (модель та індекс), сервісного номера (сервіс) і серійного номера (сер. №) на дисплей:

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу з інформацією про пристрій.
- Натисніть на символ з інформацією про пристрій.
- Відображується інформація про пристрій.
- Занотувати інформацію про пристрій.
- Для повернення на головний екран натисніть символ «Назад».



- Закрийте дверцята.

- Зверніться в службу підтримки та повідомте необхідну інформацію про пристрій.
- Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- Виконуйте подальші вказівки служби підтримки.

Інформацію про пристрій можна також знайти на заводській таблиці:

- Назва пристрою
Fig. 41 (1), сервісний номер
Fig. 41 (2) та серійний номер
Fig. 41 (3) вказані на заводській таблиці. Заводська таблиця знаходитьться всередині пристрою, зліва.




Fig. 41

Ліцензійні угоди:

- Ліцензії, що застосовуються, можна переглянути під символом ©.
► Натиснути ©.

7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрію. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

Пристрій не працює.

- Пристрій не увімкнено.
- Ввімкніть пристрій.
- Штекер вставлений неправильно.
- Перевірте штекер.
- Запобіжник на розетці несправний.
- Перевірте запобіжник.
- Штекер пристрою вставлений неправильно.
- Перевірте штекер пристрою.

Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
- Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.
- SuperFrost ввімкнено.
- Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормальну.
- SuperCool увімкнено.
- Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормальну.

Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання* можуть призводити до появи різних шумів.
- Шум не є відхиленням від норми.

Булькотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
- Шум не є відхиленням від норми.

тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
- Шум не є відхиленням від норми.

Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При увімкненному режимі SuperFrost, закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишились відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- Шум не є відхиленням від норми.
- При увімкненному режимі Режим SuperCool, закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишились відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- Шум не є відхиленням від норми.
- Надто висока зовнішня температура.
- Рішення: (див. 1.2)

тихе гудіння

- Звук виникає через переміщення повітряних мас при роботі вентилятора.
- Шум не є відхиленням від норми.

Вібраційні шуми

- Пристрій встановлено ненадійно. Тому робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
- Вирівняйте пристрій за допомогою ніжок.
- Спробуйте розставити пляшки й інший посуд подалі одне від одного.

Гудіння насоса резервуара для води.*

- Про те, що з водного бака виходить вода, свідчить короткочасний гудок насоса.
- Шум не є відхиленням від норми.

На дисплеї відображається напис DEMO. Додатково йде відлік часу.

- Активовано демонстраційний режим.
- Натиснути OFF.

У правому верхньому куті дисплея відображається напис DEMO.

- Активовано демонстраційний режим.
- Витягніть штекер.
- Під'єднайте штекер знову.
- На дисплеї відображається напис DEMO. Додатково йде відлік часу.
- Натиснути OFF.

Зовнішня поверхня пристрою гаряча*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
- Це нормальну.

Функція IceMaker не вмикається.*

- Пристрій, а разом з ним і функція IceMaker не підключений.
- Підключення пристрою (див. 4).

В IceMaker не виготовляються кубики з льоду.*

- IceMaker не ввімкнено.
- Ввімкніть IceMaker.
- Висувний контейнер IceMaker неповністю закритий.
- Необхідно правильно вставити контейнер.
- Резервуар з водою вставлений неправильно.
- Вставте резервуар з водою.
- Недостатньо води в резервуарі.
- Заповніть резервуар з водою.

Функції у підменю IceMaker не запускаються.*

- Чаша для кубиків льоду не повертається.
- Спробувати ще раз через 1 хвилину.

Температура недостатньо низька.

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
- Закрійте дверцята пристрою.
- Недостатній притік і відтік повітря.

Повідомлення

- Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Надто висока зовнішня температура.
- Рішення: (див. 1.2).
- Пристрій відкривався надто часто чи на тривали проміжки часу.
- Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 6).
- Було завантажено велику кількість свіжих продуктів без режиму швидкого заморожування SuperFrost.
- Рішення: (див. 5.5.5)
- Температуру встановлено неправильно.
- Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- Змініти місце встановлення пристрою або джерела тепла.

Не працює внутрішнє освітлення.

- Пристрій не увімкнено.
- Ввімкніть пристрій.
- Дверцята залишаються відкритими більше 15 хвилин.
- Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.
- Несправне світлодіодне освітлення або пошкоджена кришка:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом! Під покриттям знаходяться частини, які під напругою.

- Заміна чи ремонтні роботи радіатора з індикатором світла проводиться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!

Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Якщо кришка пошкоджена:

- Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може привести до порушення зору.

Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.

- Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.
- Зверніться до служби підтримки (див. 6) :

Пристрій взяється льодом або утворюється конденсат.

- Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.
- Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

8 Повідомлення

Повідомлення про помилки та нагадування супроводжуються звуковим сигналом і повідомленням на дисплеї. Звуковий сигнал для повідомлення про помилки посилюється та стає гучнішим. Тільки після підтвердження повідомлення він зникає. За наявності декількох повідомлень спочатку відображуються повідомлення з найвищим пріоритетом. Кожне повідомлення необхідно підтверджувати окремо.

Доки повідомлення активне або помилку не усунено, повідомлення залишається на панелі «Меню».

Вказівка

Подробиці щодо повідомлення можуть знову відображуватися на панелі «Меню».

- Натисніть «Меню».
- Натисніть на символ повідомлення
- Після натиснення на повідомлення індикація переходить до наступного. Після останнього активного повідомлення індикація переходить на головну сторінку.

Сигнал попередження про незачинені дверцята

Якщо дверцята залишаються відкритими довше 60 секунд, вмикається звукове попередження. На індикації з'являється символ сигналу попередження про незачинені дверцята. Звукове попередження вимикається автоматично, коли дверцята зачиняються.



Сигнал попередження можна увімкнути без звуку, якщо дверцята залишаються відчиненими. Вимкнути сигнал можна у будь-який момент, поки дверцята відчинено.

- Натисніть на символ сигналу попередження про незачинені дверцята.
- Сигнал попередження про незачинені дверцята вимикається.
- Індикація переходить на головну сторінку.
- Закройте дверцята.

Сигнал попередження про підвищення температури

Якщо температура недостатньо низька, лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ сигналу попередження про підвищення температури.



Протягом останніх годин чи днів температура піднялась надто високо. Після усунення несправності пристрій продовжує працювати на рівні останнього встановленого значення температури.

Можливі причини надто високої температури:

- до холодильника покладено свіжі продукти високої температури;
- під час перекладання чи вивмання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря;
- довгий час була відсутня подача електроенергії;
- пристрій несправний.
- Відкрийте дверцята.
- Натисніть на символ сигналу попередження про підвищення температури.
- Звукове попередження вимикається. На індикації відображається найвища температура, яка була досягнута під час несправності.
- Натисніть на дисплей або зачекайте 30 секунд.
- Індикація переходить на головну сторінку. На відповідній температурній панелі з'являються стрілки та символ сигналу попередження про підвищення температури . Додатково на панелі «Меню» відображується символ повідомлення
- Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
- Закройте дверцята.
- Після досягнення заданої температури символи зникають.

Якщо аварійний стан залишається або температура не налаштовується знову автоматично:

(див. 7) .

Зникнення напруги в мережі

Лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ зникнення напруги в мережі.



Через виникнення перебоїв з подачею електроенергії протягом останніх годин чи днів температура піднялась надто високо. Після відновлення подачі електроенергії пристрій продовжує працювати на рівні останнього встановленого значення температури. Активовані нагадування зберігаються.

- Відкрийте дверцята.
- Натисніть на символ зникнення напруги в мережі.
- ▷ Звукове попередження вимикається. На індикації відображається найвища температура в морозильнику, яка була досягнута під час зникнення напруги в мережі.
- Натисніть на дисплей або зачекайте 30 секунд.
- ▷ Індикація переходить на головну сторінку. На відповідній температурній панелі з'являються стрілки та символ сигналу попередження про підвищення температури . Додатково на панелі «Меню» відображується символ повідомлень .
- Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.
- Закрійте дверцята.
- ▷ Після досягнення заданої температури символи зникають.

Помилки пристрію

Лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ помилки пристрію з відповідним кодом помилки.



В компоненті пристрію виявлено помилку.

- Відкрийте дверцята.
- Занотуйте код помилки.
- Натисніть на символ помилки пристрію.
- ▷ Звукове попередження вимикається. Індикація переходить на головну сторінку.
- Закрійте дверцята.
- Зверніться до служби підтримки (див. 6).

Якщо несправність пов'язана з певною температурною зоною, на температурній панелі зони замість температури відображується символ помилки пристрію.

Заповніть резервуар з водою*

Лунає звукове попередження. На індикації з'являється символ Заповніть резервуар з водою.



Недостатньо води в резервуарі.

- Заповніть резервуар з водою.
- У разі заповнення резервуара водою та активування повідомлення перевірте, чи не є поплавець затисненим.
- Якщо треба, злийте воду і посурайте поплавець тонким предметом, наприклад ватною паличкою.
- В разі заповненого резервуара з водою та повторення повідомлення зверніться до служби підтримки (див. 6).

Інші повідомлення



Заміна фільтра FreshAir (див. 6)



Очищення вентиляційної решітки (див. 6)



Висувний ящик IceMaker відкритий, закрити висувний ящик*

* залежно від моделі та оснащення

9 Завершення експлуатації

9.1 Вимикання пристрію

Вказівка

Якщо пристрій або морозильник чи охолоджувальне відділення не можна вимкнути, це означає, що активована функція захисту від дітей.

- Вимкніти функцію захисту від дітей (див. 5.2.2).

9.1.1 Вимикання пристрію за допомогою меню

Пристрій повністю вимикається. Дисплей стає чорним.

- Натисніть «Меню».
- Натискайте навігаційні стрілки до появи символу  режиму очікування.
- Натисніть OK.
- ▷ На дисплеї з'являється, блимаючи, символ режиму очікування. Весь пристрій вимкнений.
- Через 10 хвилин символ режиму очікування зникає.

9.1.2 Вимикання пристрію через панель «Морозильник»

Під час вимкнення морозильника автоматично вимикається охолоджувальне відділення! Дисплей залишається увімкненим.

- Натисніть на панель «Морозильник».
- Натисніть плюс.
- ▷ Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.
- Натисніть OK.
- ▷ На всіх температурних панелях відображується символ режиму очікування.
- Морозильник і охолоджувальне відділення вимкнені.

9.1.3 Вимкнення охолоджувального відділення

Охолоджувальне відділення у випадку необхідності можна вимкнути окремо.

ОБЕРЕЖНО

Небезпека отруєння.

Через відсутність охолодження резервуара з водою в резервуарі з водою посуться.

- Вимкніти IceMaker (див. 5).

- Натисніть на панель «Охолоджувальне відділення».

- Натисніть плюс.

- ▷ Після вибору найвищої температури ще одне натискання робить символ плюса неактивним. На дисплеї відображується символ режиму очікування.

- Натисніть OK.

- ▷ На панелі «Охолоджувальне відділення» відображується символ режиму очікування.

- ▷ Охолоджувальне відділення вимкнене.

9.2 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Встановіть функцію IceMaker в позицію очищення (див. 6).*
- Вимкніть пристрій (див. 9).
- Витягніть штекер.
- У разі необхідності вийміть штекер пристрію: витягніть та одночасно перемістіть зліва правоцер.



Утилізація пристрою

- ▶ Помийте пристрій (див. 6.5) .
- ▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

10 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортированих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристріїв проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській таблиці).

- ▶ Приведіть пристрій у непридатний для подальшого використання стан.
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Відріжте кабель живлення.



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
home.liebherr.com